

Самарское региональное отделение



Общероссийская общественная организация  
“Российский союз спасателей”

443086, Самарская область, г. Самара, ул. Мичуринская, 147 тел./факс: (846) 201-26-18, (846) 201-91-12, [www.ruor63.ru](http://www.ruor63.ru)



**МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ**

Всероссийская общественная организация  
«Молодая Гвардия Единой России» Самарской  
области 443079, г. Самара, ул. Революционная 187,  
кв. 4 тел. 8(846) 264-77-62, факс 8(846) 260-23-29



Государственное казенное учреждение  
«Поисково-спасательная служба Самарской области»  
443008, г. Самара, Ново-вокзальный тупик, 13а,  
Телефон: (846) 995-01-51, 995-26-02,  
дежурный оператор 333-55-14, 992-99-99  
E-mail: [sopss@mail.ru](mailto:sopss@mail.ru)



## Инструкция о мерах пожарной безопасности культурно-просветительных и зрелищных учреждений

Ответственность за пожарную безопасность культурно-просветительных и зрелищных учреждений несут директора этих объектов, а при отсутствии - лица, исполняющие их обязанности. Директора, исполняющие обязанности обязаны - знать и точно выполнять правила пожарной безопасности, следить за строгим соблюдением установленного противопожарного режима лицами, работающими в учреждениях, не допускать к работе лиц, не прошедших инструктаж о соблюдении мер пожарной безопасности, обеспечить исправное содержание и постоянную готовность к действию имеющихся средств пожаротушения, а так же средств пожарной сигнализации, при возникновении пожара до прибытия пожарной охраны принимать немедленные меры к его ликвидации, следить за исправностью электроустановок и электропроводки и принимать немедленные меры к устранению нарушений, могущих привести к пожару.

Разведение костров, сжигание мусора ближе 50 метров от зданий и сооружений ЗАПРЕЩЕНО.

Проходы, выходы, коридоры, тамбуры, лестницы и подступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.

Двери запасных выходов должны быть закрыты на легкооткрывающиеся запоры.

При эксплуатации электросетей и приборов ВОСПРЕЩАЕТСЯ - эксплуатировать провода с поврежденной изоляцией, снимать электропровода с роликов, крепить электропровода на гвоздях, применять в электросети некалибранные предохранители "жучки", навязывать провода, применять абажуры из бумаги, пользоваться разбитыми выключателями, розетками, патронами и т.д., пользоваться электроплитками и другими электронагревательными приборами без несгораемых подставок, а так же оставлять их без присмотра включенными в электросеть.

В зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения электроэнергии на вахте должны быть электрические фонари.

В случае возникновения пожара следует немедленно вызвать пожарную охрану по телефону "01" и принять меры к эвакуации людей, имущества и тушению пожара имеющимися средствами.

Эксплуатация зданий театров, цирков, кинотеатров, дворцов культуры, музеев, библиотек и помещений, связанных с массовым пребыванием людей, а так же стадионов с трибунами на 1000 человек и более допускается только при их соответствии требованиям пожарной безопасности, нормативных документов.

Все культурно-просветительные и зрелищные учреждения перед открытием сезона должны быть проверены на соответствие требованиям пожарной безопасности и приняты межведомственными комиссиями, образованными органами местного самоуправления.

В зрительных залах и на трибунах все кресла и стулья следует соединять в ряды между собой и прочно крепить к полу.

Деревянные конструкции сценической коробки (колосники, подвесные мостики, галереи и т.п.), горючие декорации, сценические и выставочные оформления, драпировки в зрительных залах должны обрабатываться огнезащитным составом.

По окончании спектакля (репетиции) противопожарный занавес должен опускаться. Скорость опускания должна быть не менее 0,2 м/сек.

На сцене не разрешается курение, применение открытого огня (факела, свечи, канделябры и т.п.), дуговых прожекторов, фейерверков и других видов огневых эффектов.

При оформлении постановок вокруг планшета сцены должен быть обеспечен свободный круговой проход шириной не менее 1 м.

Изготовление кустарным способом, а так же хранение пиротехнических изделий в зрелищных учреждениях, парках культуры и отдыха, других местах с массовым пребыванием людей НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ.

Клапаны дымовых люков на зимний период должны утепляться и проверяться на безотказность в работе не реже одного раза в десять дней.

В музеях и картинных галереях должен быть разработан план эвакуации экспонатов и других ценностей, а в цирках и зоопарках - план эвакуации животных.

**При обнаружении пожара необходимо:**

**Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 01, по сотовому тел. 112,**  
**указав при этом точный адрес, фамилию, имя, отчество, что горит.**